



IMPORTANT

Le couvercle doit rester ouvert lors de l'allumage des brûleurs.

Fermer votre bombonne de propane si vous n'utilisez pas votre barbecue

Instruction d'allumage

1. Lire les instructions d'allumage avant l'utilisation
2. Ouvrir le couvercle et assurez-vous que tous les boutons d'allumages sont à la position "OFF"

Allumage des brûleurs principaux

1. Ouvrir l'alimentation de gaz
2. Poussez et tournez chaque bouton de commande lentement à la position «HIGH». Cela actionnera l'allumage direct par flamme, qui fera allumer les brûleurs que vous avez sélectionnés. Gardez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le brûleur soit allumé, puis relâchez.
3. Si l'allumage direct par flamme et les brûleurs ne fonctionnent pas après l'étape 1, tournez immédiatement le bouton de contrôle à la position "OFF" et répétez l'étape 1 jusqu'à 6 fois.
4. Si l'allumage direct par flamme et les brûleurs ne fonctionnent pas après l'étape 2., fermez l'alimentation de gaz et attendez 5 minutes pour laisser dissiper tout excès de gaz, puis répétez les étapes 1 et 2 ou allumez votre barbecue avec un briquet .

Allumage du brûleur arrière

1. Poussez et tournez le bouton de commande du brûleur arrière à la position «HIGH». Poussez et maintenez enfoncé le bouton d'allumage jusqu'à ce le brûleur s'allume. 5 secondes sont requises pour l'allumage.
2. Si l'allumage ne fonctionne pas après l'étape 1, tournez le bouton à la position «OFF», attendez 5 minutes et répétez l'étape 1.